

Компания радиоэлектронных и охранных систем ЗАО «КРОС-НИАТ»

Комплекс телемеханики ТМ88-1М (радиоканал)

Руководство оператора УО733.001.00.000-МР РО

> Ульяновск 2006 г

Содержание

- 1. О программе
- 2. Общий вид
- 3. Начало работы
- 4. Инициализация комплекса
- 5. Контроль лифта
- 6. Панель оповещения
- **7.** ΓΓC
- 8. Состояние ОДТ-Л
- 8. Состояние ПРУК
- 9. Авторизация

1. О программе

Комплекс телемеханики ТМ88-1М предназначен для диспетчеризации территориально-рассредоточенных объектов ЖКХ, обеспечения безопасной эксплуатации лифтов и информационного обеспечения руководства и служб ЖКХ. Объекты применения ТМ88-1М - городские микрорайоны многоквартирных домов.

Комплекс телемеханики ТМ88-1М обеспечивает исполнение следующих функций:

- телесигнализация (охранная, пожарная, загазованности, затопления и т.п.);
- телеизмерения (параметры тепло-водоснабжения, экологический мониторинг);
- телеуправление (освещение, силовые агрегаты);
- громкоговорящая связь диспетчера с объектами;
- контроль шлейфов охранной сигнализации;
- авторизация персонала на диспетчерском пункте и объектах;
- управление доступом на объекты (электрозамки);
- съем и обработка информации с теплосчетчиков, электросчетчиков и других приборов с последовательным интерфейсом;
- автоматическое речевое оповещение и выдача звуковой информации на объектах;
- диспетчеризация и обеспечение безопасной эксплуатации лифтов согласно ПУБЭЛ ПБ 10-558-03;
- прием и контроль исполнения заявок от населения;
- электронное документирование событий и формирование отчетов;
- передача по каналам связи отчетной информации руководству и заинтересованным организациям.

2. Общий вид

Пользовательский интерфейс разделен на несколько частей. Главное меню и Панель инструментов расположены сверху. Слева расположены список объектов, список устройств включенных в конфигурацию и структура подключений устройств. Модель размещения объектов на карте, расположена справа. Панель состояния и журнал событий расположены снизу.



3. Начало работы

Для запуска комплекса используйте пункт меню *Комплекс Старт/Стоп*. Станет доступна модель карты. Программа периодически будет производить опрос устройств, определяя тем самым наличие связи с устройствами.

Для просмотра состояния объекта используйте меню *Сервис Объект*. Отобразиться панель **Контроль лифта**. Для просмотра состояния устройства используйте меню *Сервис Устройство*. Отобразиться панель **Состояние ОДТ-Л** или **Состояние ПЛР-С**. Журнал событий, расположенный снизу отображает события, произошедшие с момента последнего запуска программы. Для просмотра всего журнала событий используйте меню *Сервис Журнал событий*. Запуститься приложение **Журнал событий ТМ88-1М**.

Авторизация

При смене оператора (диспетчера), желательно производить авторизацию пользователя. Для регистрации используйте меню *Сервис Регистрация*. Появится диалог **Авторизация**.

События

При возникновении особых ситуаций (срабатывание сигнализации, не исправность устройства, восстановление работоспособности устройства и т.д.) на экране появляется **Панель оповещения.**

Настройка вида

Вы можете настроить отображение информации. Используйте меню Вид для настройки.

Список объектов: скрывает/отображает список объектов.

Список устройств: скрывает/отображает список устройств.

Подключения: скрывает/отображает структуру подключения устройств.

Журнал событий: скрывает/отображает журнал событий.

4. Инициализация комплекса

Инициализацию комплекса необходимо произвести, если была изменена конфигурация комплекса. Для этого запустите комплекс - меню *Комплекс Старт/Стоп*, затем используйте меню *Сервис Инициализация*. При этом будет произведен опрос всех устройств, сравнение конфигурации устройств с конфигурацией ПО комплекса и обновление конфигурации устройств.

5. Контроль лифта

Контроль лифта			×
	б-р Киевский, 4, под. 2 [пасса	эжирский лифт]	
Лифт исправ 0.00:03	ен и не используется		🔽 Диагностика
П Дополнительная	информация		
Диагностика л Нет блокировк Кабина в точно РОД выключен КБ выключен КМ выключен Питание в цеп Питание РЗД 9БДЛ в режим	и лифта УБДЛ й остановке о « безоп-сти в норме е "Работа"		
			Обновить
Машинное по 0:00:39	мещение открыто		
Выход на кр о 0:00:39	влю открыт		
1	Constructional Construct I	n un l	

Из панели управления лифтом вы можете включить ГГС с кабиной лифта, машинным помещением, включить прослушивание машинного помещения, отключить лифт и посмотреть диагностику лифта. Здесь также отображается состояние лифта и состояние телесигналов. Для вызова панели **Контроля лифта** используйте меню *Сервис Объект*.

Диагностика

Панель диагностики позволяет получить подробную информацию о состоянии лифта. Выберите Диагностика, появиться панель диагностики. Для получения расширенной информации выберите Дополнительная информация. Нажмите Обновить для запроса состояния диагностики.

Отключение лифта

Для того чтобы отключить (заблокировать) лифт нажмите кнопку Отключить лифт, выберите в меню режим отключения лифта. Появится панель авторизации доступа. Авторизуйтесь.

Используется два режима отключения лифта:

- "Мягкое" отключение: лифт отключается (блокируется) после прекращения его использования.
- Безусловное отключение: лифт отключается (блокируется) немедленно.

Включение ГГС

Для включения ГГС с кабиной лифта нажмите кнопку Связь с кабиной. При включении ГГС появиться панель **Вызовоы от абонентов**.

Для включения ГГС с машинным помещением нажмите кнопку Связь с МП. При включении ГГС появиться панель **Вызовоы от абонентов**.

Для включения прослушки машинного помещения нажмите кнопку Связь с МП. При включении прошлушки появиться панель Вызовоы от абонентов.

6. Панель оповещения

При возникновении особых ситуаций (срабатывание сигнализации, неисправность устройства, восстановление работоспособности устройства и т.д.) на экране появляется **Панель оповещения**, содержащая описание события, адрес и время возникновения. По истечении некоторого времени панель автоматически закрывается.

🚹 Внимание			
Контроль	Время	Событие	Дополнительная информация
⊠ 😵	14:12:19	Связь с ПРУК отсутствует	пр. Филатова, 4, под. 1 (ПРУК)
3			

В случае появление на экране панели оповещения об одном и том же событии, соответствующий объект можно временно снять с контроля. После устранения причины возникновения такого рода ситуаций необходимо провести постановку на контроль соответствующего объекта. Для того, чтобы снять сигнал с контроля необходимо убрать галочку в строке соответствующего события.

Замечание

По сигналам снятым с контроля не отображается Панель оповещения при возникновении события (срабатывания или восстановления) и не заносится в Журнал событий.

При выборе события, причиной которого является неисправность лифта, отображается диагностика лифта на момент возникновения неисправности.

Сигналы снятые с контроля

Наличие сигналов снятых с контроля отображается мерцающей иконкой в Панели инструментов.



Для просмотра списка сигналов снятых с контроля используйте меню *Сервис Сигналы* снятые с контроля.

Для постановки сигнала на контроль поставьте галочку в соответствующей сигналу строке.

7. ГГС

При поступлении вызова от абонента появляется панель Вызовы от абонентов. Для включения ГГС с абонентом нажмите кнопку Включить связь. Для выключения ГГС нажмите кнопку Выключить связь. Для продления связи нажмите кнопку Продлить связь.

19	🦦 вызовы от абонентов			
		Адрес	Объект	
	10	б-р Киевский, 4, под. 2 [ОДТ-Л]	Связь с машинным помещением	
L				
L				
L				
L				
L				
	Включи	ь связь Выключить связь Продлить связь	Закрыт	ь

При включении ГГС отобразиться информация об оставшемся времени до автоматического отключения ГГС.

		вы от абонентов	🧐 Вызон
	Объект	Адрес	
	Связь с машинным помещением	б-р Киевский, 4, под. 2 (ОДТ-Л)	1
	ез: 95 сек	Связь будет отключена чер	
3:		ить связь Выключить связь Продлить связь	Включи

8. Состояние ОДТ-Л

Отображает состояние устройства ОДТ-Л.

Параметр	Значение	
Питание сети	Питание сети ОДТЛ в норме	
Аккумулятор	Заряд аккумулятора ОДТЛ в норме	
КЗ в охране МП	Нет короткого замыкание охраны МП	
КЗ в охране выхода на кровлю	Нет короткого замыкания охраны выход	
Канал TOUCH MEMORY	Нет короткого замыкания канала ТНОО	
LTCD	Линия диагностики ОДТЛ в норме	
Цепь пускателя лифта	Лифт подключен	
Связь с машинным помещением	Связь с машинным помещением выклю	
Связь с кабиной лифта	Связь с кабиной лифта выключена	
Тип диагностики	LTCD	
Модификация	1.x	
Firmware version	000000	
(1 1	

8. Состояние ПРУК

Отображает состояние устройства ПРУК.

Параметр	Значение
Питание 220В Состояние аккумулятора Состояние охранной сигнализации КЗ охранной сигнализации Режим Данные/ГГС Связь с внутренним переговорником Address SPK Firmware version	Отсутствует питание 220В Аккумулятор разряжен Охранная сигнализация в норме КЗ охранной сигнализации ПРУК в режиме передачи данных данных Пет вызова с внутреннего переговорника 002 000000
1	

9. Авторизация

Авторизация доступа позволяет предотвратить несанкционированное использование ПО комплекса телемеханики ТМ88-1М.

Для авторизации необходимо выбрать учетную запись из списка зарегистрированных пользователей и ввести пароль. Авторизация также может производиться при помощи электронного ключа, для этого необходимо приложить электронный ключ к устройству БСЭК.

Авторизация			×
Пользователь:	Admin		
Пароль:			
Для авторизаці устройству счит	и электронным ывания (БСЭК).	и ключем прил	ожите ключ к
		OK	Отмена